

PRÁVĚ TAKTO MŮŽETE NAJÍT SPRÁVNOU VELIKOST!

Změřte rozměry podle níže uvedených pokynů. Míry berte v těsně přiléhajícím spodním prádle. Šířku měřte po obvodu. Před objednáním si zkontrolujte dostupné velikosti všech oděvů. Ne každý model je dostupný ve všech velikostech.

JAK SE ZMĚŘIT

A: Hrudník

Změřte obvod hrudníku v nejširším místě, jak ukazuje vodorovná čára na obrázku. Ujistěte se, že krejčovský metr leží na zádech v rovné linii.

B: Pas

Muži a děti: změřte obvod pasu v horizontální linii ve výšce pupku.
Ženy: změřte obvod pasu v horizontální linii v nejužším místě.

C: Boky

Změřte obvod boků v horizontální linii, v nejširším místě.

D: Vnitřní délka nohavice

Změřte délku nohavic od rozkroku až k bodu těsně nad kotníkem. Ujistěte se, že krejčovský metr leží v rovné linii.



PÁNSKÉ VELIKOSTI

Standardní pas a standardní délka nohavice E: délka 176–180 cm	XS		S	M		L	XL		XXL	3XL		4XL	5XL		6XL
	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68	C70
Standardní pas a dlouhá nohavice E: délka 182–186 cm			C146	C148	C150	C152	C154	C156	C158						
A. Obvod hrudníku	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
B. Pas	72	76	80	84	88	92	97	102	107	112	117	122	128	134	140
C. Boky*	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	137	142	147
D. Standardní nohavice	77	78	79	80	81	82	83	84	84	85	85	85	85	85	85
D. Dlouhá nohavice			83	84	85	86	87	88	89						

Širší pas/boky* a krátká nohavice. E: Délka 170 - 174 cm	D84	D88	D92	D96	D100	D104	D108	D112	D116	D120	D124	D128	D132	D136
A. Hrudník	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
B. Pas	78	82	86	90	94	98	103	108	113	118	123	128	134	140
C. Boky*	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	139	144
D. Nohavice	74	74	75	76	77	78	79	80	80	81	81	81	81	81

Vyberte si velikost kalhot podle obvodu boků*.

Změřte se v místě, kde jsou vaše boky nejširší. Abychom zajistili optimální padnutí,

Blåkläder vždy doporučuje oblečení před nákupem vyzkoušet.

DÁMSKÉ VELIKOSTI

Standardní pas/boky* a normální délka nohavic. E: Délka 168 cm (± 4 cm)	XS		S		M		L	XL		XXL		3XL	4XL	
	C30	C32	C34	C36	C38	C40	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56
A. Hrudník	73	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
B. Pas	62	65	68	71	74	78	82	86	90	95	101	107	113	119
C. Boky*	84	87	90	93	96	99	102	106	110	115	120	125	130	135
D. Nohavice	75	76	77	78	79	80	81	82	83	83	83	83	83	83

Širší pas/boky* a krátká nohavice. E: Délka 162 cm (± 4 cm)			D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27
A. Hrudník			84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
B. Pas			73	77	81	85	89	93	98	104	110	116
C. Boky*			99	102	105	108	112	116	121	126	131	136
D. Nohavice			74	75	76	77	78	78	78	78	79	79

Vyberte si velikost kalhot podle obvodu boků*.

Změřte se v místě, kde jsou vaše boky nejširší. Abychom zajistili optimální padnutí,

společnost Blåkläder vždy doporučuje oblečení před nákupem vyzkoušet.

DĚTSKÉ VELIKOSTI

Standardní E: Délka v centimetrech	98-104	110-116	122-128	134-140	146-152	158-164
Věk	4 roky	6 roky	8 roky	10 roky	12 roky	14 roky
A. Hrudník	55	58	62	67	73	79
B. Pas	52	54	55	56	63	66
C. Boky*	58	62	66	72	79	85
D. Nohavice	40	48	56	63	70	77



VELIKOSTI RUKAVIC

Je třeba dbát na to, aby velikost rukavic odpovídala velikosti dlaně. Příliš velké rukavice mohou představovat bezpečnostní riziko a zhoršovat uchopovací schopnost rukou. Příliš malé rukavice mohou být méně pohodlné a zhoršovat ergonomii práce. Pro výběr správné velikosti rukavic použijte níže uvedenou tabulku.

Pokud jde o velikost a míry, je třeba zohlednit:

- obvod dlaně,
- délku dlaně.

Pomocí krejčovského metru změřte obvod otevřené dlaně kolem kloubů prstů. Poté změřte délku dlaně od linie zápěstí až ke špičce prostředního prstu.

 VELIKOST RUKAVICE DÉLKA	VELIKOST RUKAVICE	OBVOD	DÉLKA (MM)	MINIMÁLNÍ DÉLKA RUKAVICE (MM)
	6	152	160	220
	7	178	171	230
	8	203	182	240
	9	229	192	250
	10	254	204	260
	11	279	215	270



VELIKOSTI BOT

- OCHRANNÁ OBUV BLÅKLÄDER

JAK ZMĚŘIT CHODIDLO

Pro snadné měření chodidla budete potřebovat zeď, list papíru, tužku a metr, například krejčovský metr nebo pravítko.

1. Položte list papíru na podlahu u zdi tak, aby celý okraj přiléhal ke zdi bez mezer.
2. Postavte se na list papíru a opřete paty o zeď.
3. Na papíře si označte nejvzdálenější místo, kam dosahují prsty na nohou. Nezapomeňte změřit obě nohy.
4. Poté změřte krejčovským metrem nebo pravítkem vzdálenost od okraje listu papíru k označenému místu. Tímto způsobem můžete změřit délku svých nohou.

JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST OBUVI

1. Začněte délkou svého delšího chodidla. Lidé mohou mít různé délky chodidel a pokud zvolíte výsledek měření delší nohy, máte větší jistotu, že obuv bude sedět na obě nohy.
2. K naměřené hodnotě přidejte 5–20 mm, abyste prstům zajistili více prostoru. Kolik je třeba přidat, závisí na modelu obuvi a na tom, jakou volnost preferujete. Nezapomeňte také, že nohy během dne vždy trochu nabobtnají.

VELIKOST EUR	VELIKOST UK	VELIKOST USA	DÉLKA VNITŘNÍ VLOŽKY V MM
35	2	3	235
36	3	4	242
37	4	5	249
38	5	6	256
39	6	7	262
40	6,5	7,5	269
41	7	8	276
42	8	9	283
43	9	10	289
44	9,5	10,5	295
45	10	11	303
46	11	12	309
47	12	13	316
48	13	14	325